

Instrukcja montażu – OVALDES, CROSSDES

1. Montaż nóg

- 1.1 Skręć ze sobą dołem ramy stolika pomocą śruby – „krok 1”
- 1.2 Połóż blat na podłodze (np. na dywanie lub kocu aby nie porysować blatu) otworami do góry
- 1.3 Przyłóż przygotowaną ramę (kształt „+”) tak, aby otwory w ramie odpowiadały tym w blacie.
- 1.4. Przykręćaj odpowiednio pozostałe śruby przez nogi do blatu.
- 1.5. Odwróć stolik. Gotowe.

